



Machine Detergent Universal

MASCHINENGESCHIRRSPÜLMITTEL

POWERED BY
ECOLAB



PRODUKTBECHREIBUNG:

Universelles Maschinengeschirrspülmittel mit ausgezeichneter Reinigungswirkung zur Entfernung von Schmutz und Speiseresten.

- Für alle Wasserhärten geeignet
- Umweltfreundliche Formel - ohne NTA, ohne EDTA, chlor- und phosphatfrei
- Sparsam im Gebrauch für strahlend sauberes Geschirr



ANWENDUNGSHINWEISE:

Für professionelle und semiprofessionelle Geschirrspülmaschinen. Nach Möglichkeit Spülmaschinen nur voll beladen anstellen.

1. Bei der Anwendung stets geeignete persönliche Schutzausrüstung tragen.
2. Verschlusskappe vom leeren Kanister abschrauben und Sauglanze vorsichtig herausziehen. ACHTUNG: Chemikalien niemals miteinander mischen! Wird ein neues Produkt verwendet, Sauglanze zuerst mit Wasser ausspülen, um Verstopfungen zu vermeiden.
3. Alten Kanister entfernen und neuen Kanister in die Halterung stellen.
4. Verschlusskappe des neuen Kanisters aufschrauben und die Sauglanze einsetzen.
5. Verschlusskappe wieder zuschrauben. Sicherstellen, dass es sich dabei um die neue Verschlusskappe handelt.
6. Leeren Kanister umweltgerecht entsorgen.



LAGERUNG UND SICHERHEIT:

- Nicht mit anderen Produkten mischen!
- Informationen und Gefahrenhinweise auf Produktetikett und Sicherheitsdatenblatt beachten.
- Nur im geschlossenen Originalbehälter zwischen 0 °C und 40 °C lagern.



ANWENDUNG:

Maschinelles Spülen von Gläsern, Geschirr, Besteck, Schüsseln und anderen Küchenutensilien. Nicht geeignet für Aluminium und andere Weichmetalle.

PRODUKTCODE: PACKUNGSGRÖSSE:

9104760 2 x 5 l



WEITERE MATERIALIEN



- MSDS
- POSTER
- PRODUKT-ÜBERSICHTEN



Worldwide Headquarter
Ecolab Inc.
1 Ecolab Place, St. Paul, MN55102
1.800.35.CLEAN

European Headquarter
Ecolab Europe GmbH
Richtstr. 7
CH-8304 Wallisellen

Ecolab Switzerland
Ecolab (Schweiz) GmbH
Kägenstrasse 10
CH-4153 Reinach
Tel.: 0800 326522