

GASTRONOMIE – REINIGUNGSPLAN

EINFACH. SAUBER. EFFIZIENT.



	Bereich	Häufigkeit				Produkt <small>Markieren Sie, welches Produkt für Ihre Anwendung relevant ist</small>	Dosierung	Verfahren <small>Bei der Anwendung geeignete Schutzkleidung tragen</small>
		Nach Gebrauch	Jede Schicht	Täglich	Wöchentlich			
GESCHIRRYGIENE	Geschirr, Besteck, Utensilien, Töpfe und Pfannen					<input type="checkbox"/> TOPCLIN Machine Detergent / Universal <input type="checkbox"/> TOPCLIN Machine Rinse Aid <input type="checkbox"/> TOPCLIN Manual Dish / Universal	Zur Verwendung mit Geschirrspüler-Dosiergerät. Zur Verwendung mit Geschirrspüler-Dosiergerät. 1-2 ml auf 1 L Wasser	TOPCLIN Machine Detergent and Rinse eignet sich für den Einsatz in professionellen und semiprofessionellen Geschirrspülmaschinen. Geschirrspüler möglichst immer voll beladen. TOPCLIN Manual Dish / Universal 1. Spüllösung gemäß der Anleitung vorbereiten 2. Grobe Verschmutzungen entfernen und Spülgut eintauchen 3. Einweichen lassen 4. Mit Schwamm, Bürste oder Scheuerpad reinigen 5. Spülgut herausnehmen und mit sauberem, warmem Wasser abspülen 6. An der Luft trocknen lassen und danach ins Regal einräumen
	Öfen, Grills, Herde und Fritteusen					<input type="checkbox"/> TOPCLIN Oven & Grill Cleaner	Gebrauchsfertig	1. Den Ofen oder Grill ausschalten und zunächst auf unter 50 °C abkühlen lassen 2. Groben oder losen Schmutz entfernen 3. Herausnehmbare Bleche entfernen und in die Spüle legen 4. Produkt auf die zu reinigende Oberfläche sprühen 5. Reiniger für 5 bis 10 Minuten einwirken lassen 6. Hartnäckige Verschmutzungen bei Bedarf mit Scheuerschwamm reinigen und gelöstes Fett mit feuchtem Tuch oder Papiertuch abwischen 7. Oberfläche mit klarem Wasser abspülen 8. Bleche wieder im Ofen platzieren
FETTLÖSEN	Fettentfernung auf Küchenoberflächen und -böden					<input type="checkbox"/> TOPCLIN Degreaser	4-5 ml auf 1 L Wasser. 10-20 ml für Sprühflaschen. Zur Schaumreinigung 3 %-ig verwenden.	1. Spüllösung gemäß der Anleitung vorbereiten 2. Mit Sprühflasche oder Eimer auf die Oberfläche auftragen 3. Oberfläche wischen und reinigen 4. Mit klarem Wasser gründlich nachspülen
KÜCHENHYGIENE	Arbeitsflächen und Theken in der Küche sowie kleine Küchengeräte					<input type="checkbox"/> TOPCLIN Des <input type="checkbox"/> TOPCLIN Des Spray <input type="checkbox"/> TOPCLIN Manual Dish / Universal	10-20 ml auf 1 L Wasser Gebrauchsfertig 1-2 ml auf 1 L Wasser	1. Oberflächen reinigen und lose Verschmutzungen entfernen 2. Spüllösung gemäß der Anleitung vorbereiten 3. Mit Sprühflasche oder Eimer auf die Oberfläche auftragen 4. Die zu desinfizierende Fläche abwischen 5. Wie vorgeschrieben einwirken lassen 6. Oberflächen mit Lebensmittelkontakt mit klarem Wasser und sauberem Tuch abwischen und an der Luft trocknen lassen
	Glas und Fenster					<input type="checkbox"/> TOPCLIN Glass <input type="checkbox"/> TOPCLIN Multi Purpose	Gebrauchsfertig 4-10 ml auf 1 L Wasser. 10-20 ml für Sprühflaschen.	1. Produkt direkt auf ein sauberes Reinigungs- oder Papiertuch geben 2. Glas und Spiegel von oben nach unten wischen, hartnäckige Verschmutzungen mit Kreisbewegung entfernen 3. Nach dem Trocknen mit einem Papiertuch oder einem weichen, trockenen Tuch nachpolieren
	Allgemeine Bodenreinigung					<input type="checkbox"/> TOPCLIN Multi Purpose	4-10 ml auf 1 L Wasser. Für Reinigungsautomaten die Anweisungen des Herstellers beachten	1. Spüllösung gemäß der Anleitung vorbereiten 2. Zur Sicherheit Warnschilder aufstellen 3. Hartnäckige und lose Verschmutzungen vom Boden entfernen 4. Reinigerlösung mit Wischbezug auf Boden auftragen und in Achterbewegung wischen 5. Wischbezug ausspülen und wiederholen, bis der gesamte Bereich sauber ist 6. Trocknen lassen

WEITERE MATERIALIEN



- SCHAUTAFELN
- PRODUKTLEITFÄDEN
- SICHERHEITSDATENBLÄTTER



Siège mondial
Ecolab Inc.
1 Ecolab Place,
St. Paul, MN 55102

Siège européen
Ecolab
Richtstr. 7
CH-8304 Wallisellen

Ecolab Deutschland GmbH
Ecolab-Allee 1
40789 Monheim am Rhein
Germany

Ecolab Switzerland
Ecolab (Schweiz) GmbH
Kägenstrasse 10
CH-4153 Reinach

www.topclin.com

POWERED BY
ECOLAB

ÖFFENTLICHE BEREICHE – REINIGUNGSPLAN

EINFACH. SAUBER. EFFIZIENT.



	Bereich	Häufigkeit				Produkt <small>Markieren Sie, welches Produkt für Ihre Anwendung relevant ist</small>	Dosierung	Verfahren <small>Bei der Anwendung geeignete Schutzkleidung tragen</small>
		Nach Gebrauch	Jede Schicht	Täglich	Wöchentlich			
 OBERFLÄCHEN	Oberflächen (z. B. Tische, Stühle, Bänke, Schreibtische, Regale, Aufzüge) Türen und Mülleimer					<input type="checkbox"/> TOPCLIN Multi Purpose <input type="checkbox"/> TOPCLIN Surface <input type="checkbox"/> TOPCLIN Surface HD	4-10 ml auf 1 L Wasser. 10-20 ml für Sprühflaschen. 5-10 ml auf 1 L Wasser. 10-20 ml für Sprühflaschen. 4-10 ml auf 1 L Wasser. 10-20 ml für Sprühflaschen.	1. Spüllösung gemäß der Anleitung vorbereiten 2. Mit Sprühflasche oder Eimer auf die Oberfläche auftragen 3. Oberfläche wischen und reinigen 4. Kein Nachspülen erforderlich, Oberfläche trocknen lassen
	Fenster, Spiegel und Glas					<input type="checkbox"/> TOPCLIN Glass	Gebrauchsfertig	1. Produkt direkt auf ein sauberes Reinigungs- oder Papiertuch geben 2. Glas und Spiegel von oben nach unten wischen, hartnäckige Verschmutzungen mit Kreisbewegung entfernen 3. Nach dem Trocknen mit einem Papiertuch oder einem weichen, trockenen Tuch nachpolieren
	Desinfektion von Oberflächen und berührungintensiven Bereichen					<input type="checkbox"/> TOPCLIN Des <input type="checkbox"/> TOPCLIN Des Spray	10-20 ml auf 1 L Wasser Gebrauchsfertig	1. Oberflächen reinigen und lose Verschmutzungen entfernen 2. Spüllösung gemäß der Anleitung vorbereiten 3. Mit Sprühflasche oder Eimer auf die Oberfläche auftragen 4. Die zu desinfizierende Fläche abwischen 5. Wie vorgeschrieben einwirken lassen 6. Oberflächen mit Lebensmittelkontakt mit klarem Wasser und sauberem Tuch abwischen und an der Luft trocknen lassen
 SANITÄREINIGUNG	Oberflächen im Sanitärbereich (z. B. Waschbecken, Wasserhähne, Toiletten von außen)					<input type="checkbox"/> TOPCLIN Sanitary / HD <input type="checkbox"/> TOPCLIN Des Sanitary	Sanitary: 4-10 ml auf 1 L Wasser. 20-30 ml für Sprühflaschen. Sanitary HD: 6-15 ml auf 1 L Wasser. 10-20 ml für Sprühflaschen. 20-50 ml auf 1 L Wasser. 20 ml für Sprühflaschen.	1. Spüllösung gemäß der Anleitung vorbereiten 2. Zur Sicherheit Warnschilder aufstellen 3. Mit Sprühflasche oder Eimer auf die Oberfläche auftragen 4. Oberflächen wischen und reinigen und wie vorgeschrieben einwirken lassen 5. Mit klarem Wasser abspülen oder mit einem feuchten Tuch nacharbeiten und anschließend trocknen lassen
	WC-Schüsseln und Urinale					<input type="checkbox"/> TOPCLIN Sanitary / HD	Unverdünt	1. Toilettendeckel schließen und Spülung betätigen 2. Toilettendeckel öffnen und Wasserstand durch wiederholtes Bürsten reduzieren 3. Produkt in die Toilettenschüssel, unter den Toilettenrand und unter die Wasserlinie geben 4. Mit Toilettbürste die gesamte Toilettenschüssel gleichmäßig benetzen und Verschmutzungen entfernen, Toilettbürste wenn möglich in der Toilettenschüssel lassen 5. Höchstens 5 Minuten einwirken lassen 6. Spülen und dabei die Toilettbürste reinigen
 BÖDEN	Böden					<input type="checkbox"/> TOPCLIN Floor <input type="checkbox"/> TOPCLIN Multi Purpose	5-10 ml auf 1 L Wasser. 4-10 ml auf 1 L Wasser. Für Reinigungsautomaten die Anweisungen des Herstellers beachten	1. Produkt gemäß der Anleitung verdünnen 2. Zur Sicherheit Warnschilder aufstellen 3. Hartnäckige und lose Verschmutzungen vom Boden entfernen 4. Reinigerlösung mit Wischbezug auf Boden auftragen und in Achterbewegung wischen 5. Wischbezug ausspülen und wiederholen, bis der gesamte Bereich sauber ist 6. Trocknen lassen

WEITERE MATERIALIEN



- SCHAUTAFELN
- PRODUKTLEITFÄDEN
- SICHERHEITSDATENBLÄTTER



<p>Siège mondial Ecolab Inc. 1 Ecolab Place, St. Paul, MN 55102</p>	<p>Siège européen Ecolab Richtstr. 7 CH-8304 Wallisellen</p>	<p>Ecolab Deutschland GmbH Ecolab-Allee 1 40789 Monheim am Rhein Germany</p>	<p>Ecolab Switzerland Ecolab (Schweiz) GmbH Kägenstrasse 10 CH-4153 Reinach</p>
---	--	--	---

www.topclin.com

POWERED BY
ECOLAB

SAUBER MIT TOPCLIN – REINIGUNGSPLAN

EINFACH. SAUBER. EFFIZIENT.



Bereich: _____ Datum: _____

Bereich	Häufigkeit				Produkt	Verfahren
	Nach Gebrauch	Jede Schicht	Täglich	Wöchentlich		

WEITERE MATERIALIEN



- SCHAUTAFELN
- PRODUKTLEITFÄDEN
- SICHERHEITSDATENBLÄTTER



Siège mondial
Ecolab Inc.
1 Ecolab Place,
St. Paul, MN 55102

Siège européen
Ecolab
Richtstr. 7
CH-8304 Wallisellen

Ecolab Deutschland GmbH
Ecolab-Allee 1
40789 Monheim am Rhein
Germany

Ecolab Switzerland
Ecolab (Schweiz) GmbH
Kägenstrasse 10
CH-4153 Reinach

www.topclin.com

POWERED BY
ECOLAB