

# PROGRAMME DE NETTOYAGE RESTAURATION

## SIMPLE. PROPRE. EFFICACE.



	Surface	Fréquence				Produit <small>Cochez les produits disponibles dans vos opérations</small>	Méthode	Dilution <small>Portez toujours les EPI recommandés lorsque vous manipulez les produits</small>
		Après utilisation	À chaque changement d'équipe	Tous les jours	Une fois par semaine			
LAVAGE DE LA VAISSELLE	Assiettes, couverts, ustensiles, batterie de cuisine					<input type="checkbox"/> TOPCLIN Machine Detergent / Universal <input type="checkbox"/> TOPCLIN Machine Rinse Aid <input type="checkbox"/> TOPCLIN Manual Dish / Universal	Pour une utilisation avec un système de dosage pour lave-vaisselle  Pour une utilisation avec un système de dosage pour lave-vaisselle  1-2 ml dans 1 L d'eau	TOPCLIN Machine Detergent / Rinse est destiné aux lave-vaisselle professionnels et semi-professionnels. Essayez toujours de remplir complètement chaque machine, si possible.  TOPCLIN Manual Dish / Universal 1. Préparez la solution de nettoyage comme indiqué 2. Retirez les saletés à la main et plongez les objets à laver 3. Laissez tremper 4. Lavez/Frottez à l'aide d'une éponge ou d'un tampon à récurer 5. Sortez les articles de l'eau et rincez-les à l'eau chaude 6. Laissez sécher à l'air libre puis rangez sur les étagères de rangement
DÉGRAISSAGE	Fours, grills, plaques de cuisson et friteuses					<input type="checkbox"/> TOPCLIN Oven & Grill Cleaner	Prêt à l'usage	1. Éteignez le four et le grill et laissez la surface refroidir en dessous de 50 °C avant de commencer à nettoyer 2. Retirez les saletés à la main 3. Retirez toutes les pièces amovibles, s'il y en a, et placez-les dans l'évier afin de les nettoyer 4. Pulvérisez la solution sur la surface à nettoyer 5. Laissez le produit pénétrer les dépôts de graisse pendant 5-10 minutes. 6. Frottez les saletés résistantes si besoin et essuyez la graisse dissoute avec une lavette humide ou une serviette en papier 7. Rincez la surface à l'eau claire 8. Remplacez les pièces amovibles dans le four
	Surface en cuisines et dégraissage des sols					<input type="checkbox"/> TOPCLIN Degreaser	4-5 ml dans 1 L d'eau. Vaporisez le produit dilué à 10-20 ml. Pour un nettoyage avec de la mousse, utilisez à 3 %.	1. Préparez la solution de nettoyage comme indiqué 2. Appliquez la solution sur la surface à l'aide du flacon pulvérisateur ou du seau 3. Essuyez et nettoyez les surfaces 4. Rincez abondamment à l'eau claire
SURFACES EN CUISINE	Plans de travail en cuisine Surfaces, comptoirs et petits équipements de cuisine					<input type="checkbox"/> TopClin Des <input type="checkbox"/> TopClin Des Spray <input type="checkbox"/> TOPCLIN Manual Dish / Universal	10-20 ml dans 1 L d'eau  Prêt à l'usage  1-2 ml dans 1 L d'eau	1. Assurez-vous que la surface est propre et sans résidus 2. Préparez la solution de nettoyage comme indiqué 3. Appliquez la solution sur la surface à l'aide du flacon pulvérisateur ou du seau 4. Essuyez les surfaces 5. Laissez agir le temps nécessaire indiqué 6. Rincez toutes les surfaces en contact avec des denrées alimentaires avec de l'eau une lavette propre, puis laissez la surface sécher
	Vitres et surfaces en verre					<input type="checkbox"/> TOPCLIN Glass <input type="checkbox"/> TOPCLIN Multi Purpose	Prêt à l'usage  4-10 ml dans 1 L d'eau. Vaporisez le produit dilué à 10-20 ml.	1. Appliquez le produit directement sur une lavette sèche et propre ou une serviette en papier 2. Essuyez et nettoyez les vitres et les miroirs de haut en bas en faisant des mouvements circulaires sur les taches résistantes 3. Lorsque la surface est sèche, faites briller avec une serviette en papier ou un chiffon doux et sec.
	Nettoyage des sols					<input type="checkbox"/> TOPCLIN Multi Purpose	4-10 ml dans 1 L d'eau. Suivez les instructions des fabricants pour l'autolaveuse.	1. Préparez la solution de nettoyage comme indiqué 2. Placez des panneaux d'avertissement pour la sécurité de tous 3. Balayez la zone pour éliminer les saletés importantes ou détachées 4. À l'aide d'une frange, appliquez la solution sur le sol, puis passez la frange d'un geste en forme de 8 5. Rincez la frange et répétez le procédé pour couvrir la zone à nettoyer 6. Laissez sécher à l'air libre

### RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES



- AFFICHES MURALES
- GUIDES DES PRODUITS
- FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ



Siège mondial  
Ecolab Inc.  
1 Ecolab Place,  
St. Paul, MN 55102

Siège européen  
Ecolab  
Richtistr. 7  
CH-8304 Wallisellen

Ecolab Switzerland  
Ecolab (Schweiz) GmbH  
Kägenstrasse 10  
CH-4153 Reinach

[www.topclin.com](http://www.topclin.com)

POWERED BY  
**ECOLAB**

# PROGRAMME DE NETTOYAGE ZONES PUBLIQUES

## SIMPLE. PROPRE. EFFICACE.



	Surface	Fréquence				Produit <i>Cochez les produits disponibles dans vos opérations</i>	Méthode	Dilution <i>Portez les équipements de protection appropriés pour manipuler des produits</i>
		Après utilisation	À chaque changement d'équipe	Tous les jours	Une fois par semaine			
SURFACES	Surfaces y compris tables, chaises, bancs, bureaux, étagères, ascenseur Portes et poubelles					<input type="checkbox"/> TOPCLIN Multi Purpose  <input type="checkbox"/> TOPCLIN Surface  <input type="checkbox"/> TOPCLIN Surface HD	4-10 ml dans 1 L d'eau. Vaporisez le produit dilué à 10-20 ml.  5-10 ml dans 1 L d'eau. Vaporisez le produit dilué à 10-20 ml.  4-10 ml dans 1 L d'eau. Vaporisez le produit dilué à 10-20 ml.	1. Préparez la solution de nettoyage comme indiqué 2. Appliquez la solution sur la surface à l'aide du flacon pulvérisateur ou du seau 3. Essuyez et nettoyez les surfaces 4. Il n'est pas nécessaire de rincer, laissez la surface sécher à l'air libre
	Fenêtres, miroirs et surfaces en verre					<input type="checkbox"/> TOPCLIN Glass	Prêt à l'usage	1. Appliquez le produit directement sur une lavette sèche et propre ou une serviette en papier 2. Essuyez et nettoyez les vitres et les miroirs de haut en bas en faisant des mouvements circulaires sur les taches résistantes 3. Lorsque la surface est sèche, faites briller avec une serviette en papier ou un chiffon doux et sec.
	Désinfection des surfaces et points de contact fréquents					<input type="checkbox"/> TopClin Des  <input type="checkbox"/> TopClin Des Spray	10-20 ml dans 1 L d'eau  Prêt à l'usage	1. Assurez-vous que la surface est propre et sans résidus 2. Préparez la solution de nettoyage comme indiqué 3. Appliquez la solution sur la surface à l'aide du flacon pulvérisateur ou du seau 4. Essuyez les surfaces 5. Laissez agir le temps nécessaire indiqué 6. Rincez toutes les surfaces en contact avec des denrées alimentaires avec de l'eau une lavette propre, puis laissez la surface sécher
SANITAIRES	Surfaces de lavage y compris éviers, robinets et extérieur des toilettes					<input type="checkbox"/> TOPCLIN Sanitary / HD  <input type="checkbox"/> TOPCLIN Des Sanitary	Sanitary - 4-10 ml dans 1 L d'eau. Dilution du flacon pulvérisateur à 20-30 ml.  Sanitary HD - 6-15 ml dans 1 L d'eau. Vaporisez le produit dilué à 10-20 ml.  20-50 ml dans 1 L d'eau. Vaporisez le produit dilué à 20 ml.	1. Préparez la solution de nettoyage comme indiqué 2. Placez des panneaux d'avertissement pour la sécurité de tous 3. Appliquez la solution sur la surface à l'aide du flacon pulvérisateur ou du seau 4. Essuyez et nettoyez les surfaces puis laissez agir le temps nécessaire indiqué 5. Rincez avec de l'eau ou essuyez avec une lavette propre et humide, puis laissez sécher
	Cuvettes des WC et urinoirs					<input type="checkbox"/> TOPCLIN Sanitary / HD	Non dilué	1. Fermez le couvercle des toilettes et tirez la chasse 2. Ouvrez le couvercle des toilettes et réduisez le niveau d'eau dans la cuvette en poussant l'eau plusieurs fois avec la brosse des toilettes 3. Appliquez le produit sous le rebord, autour de la cuvette et sous la ligne d'eau. 4. Utilisez la brosse des toilettes pour recouvrir toutes les surfaces et éliminer les saletés, laissez la brosse dans les toilettes si possible 5. Laissez agir pendant 5 minutes maximum 6. Tirez la chasse et rincez les toilettes et la brosse
SOLS	Sols					<input type="checkbox"/> TOPCLIN Floor  <input type="checkbox"/> TOPCLIN Multi Purpose	5-10 ml dans 1 L d'eau.  4-10 ml dans 1 L d'eau. Suivez les instructions des fabricants pour l'autolaveuse.	1. Diluez le produit comme indiqué 2. Placez des panneaux d'avertissement pour la sécurité de tous 3. Balayez la zone pour éliminer les saletés importantes ou détachées 4. À l'aide d'une frange, appliquez la solution sur le sol, puis passez la frange d'un geste en forme de 8 5. Rincez la frange et répétez le procédé pour couvrir la zone à nettoyer 6. Laissez sécher à l'air libre

### RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES



- AFFICHES MURALES
- GUIDES DES PRODUITS
- FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ



Siège mondial  
Ecolab Inc.  
1 Ecolab Place,  
St. Paul, MN 55102

Siège européen  
Ecolab  
Richtistr. 7  
CH-8304 Wallisellen

Ecolab Switzerland  
Ecolab (Schweiz) GmbH  
Kägenstrasse 10  
CH-4153 Reinach

[www.topclin.com](http://www.topclin.com)

POWERED BY  
**ECOLAB**

# PROGRAMME DE NETTOYAGE ZONES PUBLIQUES

SIMPLE. PROPRE. EFFICACE.



Zone : \_\_\_\_\_ Date : \_\_\_\_\_

Surface	Fréquence				Produit	Dilution
	Après utilisation	À chaque changement d'équipe	Tous les jours	Une fois par semaine		

RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES



- AFFICHES MURALES
- GUIDES DES PRODUITS
- FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ



Siège mondial  
Ecolab Inc.  
1 Ecolab Place,  
St. Paul, MN 55102

Siège européen  
Ecolab  
Richtistr. 7  
CH-8304 Wallisellen

Ecolab Switzerland  
Ecolab (Schweiz) GmbH  
Kägenstrasse 10  
CH-4153 Reinach

[www.topclin.com](http://www.topclin.com)

POWERED BY  
**ECOLAB**