

# RISTORAZIONE: PIANO DI PULIZIA

## SEMPLICITÀ. PULIZIA. EFFICIENZA.



	Articolo	Frequenza				Prodotto <i>Selezionare il prodotto idoneo per la propria attività</i>	Diluizione	Metodo <i>Durante la manipolazione del prodotto, indossare sempre i dispositivi di protezione individuale raccomandati</i>
		Dopo l'uso	Ogni turno	Ogni giorno	Ogni settimana			
LAVAGGIO DELLE STOVIGLIE	Piatti, posate, utensili, pentolame					<input type="checkbox"/> TOPCLIN Machine Detergent / Universal <input type="checkbox"/> TOPCLIN Machine Rinse Aid <input type="checkbox"/> TOPCLIN Manual Dish / Universal	Utilizzabile con i dosatori per lavastoviglie.  Utilizzabile con i dosatori per lavastoviglie.  1-2 ml per 1 litro d'acqua	Il detergente per lavaggio in lavastoviglie e il brillantante TOPCLIN sono destinati all'uso con lavastoviglie professionali e semi-professionali. Laddove possibile, cercare di avviare la lavastoviglie solo quando è piena.  TOPCLIN Manual Dish / Universal 1. Preparare la soluzione detergente seguendo le istruzioni 2. Rimuovere manualmente lo sporco in eccesso e immergere le stoviglie da lavare 3. Lasciare in ammollo 4. Lavare/strofinare utilizzando una spugna, una spazzola o una spugnetta abrasiva 5. Estrarre le stoviglie e sciacquare con acqua calda pulita 6. Lasciare asciugare all'aria e riporre
	Forni, griglie, piani cottura e friggitori					<input type="checkbox"/> TOPCLIN Oven & Grill Cleaner	Pronto all'uso	1. Prima di iniziare la pulizia, spegnere il forno e il grill, lasciare raffreddare le superfici fino a raggiungere una temperatura inferiore a 50 °C 2. Rimuovere i residui di sporco 3. Estrarre le eventuali teglie e griglie e metterle nel lavello per il lavaggio 4. Spruzzare la soluzione sulla superficie da pulire 5. Lasciare agire il prodotto sui depositi di grasso per 5-10 minuti 6. Se necessario, strofinare lo sporco ostinato e rimuovere con un panno umido o un panno di carta il grasso disciolto 7. Sciacquare la superficie con acqua pulita 8. Rimettere le teglie/griglie nel forno
SGRASSATURA	Sgrassatura delle superfici e dei pavimenti in cucina					<input type="checkbox"/> TOPCLIN Degreaser	4-5 ml per 1 litro d'acqua. Diluizione per flacone spray: 10-20 ml. Detergente in schiuma: 3%.	1. Preparare la soluzione detergente seguendo le istruzioni 2. Applicare la soluzione sulla superficie attraverso il flacone spray o un secchio 3. Pulire le superfici con un panno/mop 4. Sciacquare accuratamente con acqua pulita
	Cucine professionali Superfici, ripiani e piccole attrezzature per la cucina					<input type="checkbox"/> TOPCLIN Manual Dish / Universal	1-2 ml per 1 litro d'acqua	1. Assicurarsi che la superficie sia pulita e priva di residui 2. Preparare la soluzione detergente seguendo le istruzioni 3. Applicare la soluzione sulla superficie attraverso il flacone spray o un secchio 4. Pulire le superfici 5. Lasciare agire per il tempo previsto 6. Sciacquare con un panno pulito imbevuto di acqua fresca le superfici a contatto con gli alimenti; lasciare asciugare all'aria
SUPERFICIE DELLA CUCINA	Vetro e finestre					<input type="checkbox"/> TOPCLIN Glass <input type="checkbox"/> TOPCLIN Multi Purpose	Pronto all'uso  4-10 ml per 1 litro d'acqua. Diluizione per flacone spray: 10-20 ml.	1. Applicare il prodotto direttamente su un panno pulito asciutto o su un panno di carta. 2. Pulire le superfici in vetro e gli specchi dall'alto verso il basso, applicando un movimento circolare sullo sporco ostinato 3. Quando la superficie è asciutta, passare un panno morbido asciutto o un panno di carta
	Pulizia dei pavimenti generici					<input type="checkbox"/> TOPCLIN Multi Purpose	4-10 ml per 1 litro d'acqua. Seguire le istruzioni del produttore della lavasciuga.	1. Preparare la soluzione detergente seguendo le istruzioni 2. Posizionare cartelli di pericolo 3. Spazzare l'area per rimuovere lo sporco ostinato o i residui di sporco 4. Applicare la soluzione al pavimento con un panno, tracciando un 8 con il panno 5. Sciacquare il panno e ripetere la procedura fino alla copertura dell'intera area da pulire 6. Lasciare asciugare all'aria

### ULTERIORI RISORSE



- POSTER SULLE PARETI
- GUIDE SUI PRODOTTI
- SCHEDE DATI DI SICUREZZA

• Sede mondiale  
• Ecolab Inc.  
• Ecolab Place,  
• St. Paul, MN 55102

• Sede europea  
• Ecolab  
• Richtstr. 7  
• CH-8304 Wallisellen

• Ecolab S.r.l.  
• Via Trento, 26  
• 20871 Vimercate - MB  
• Italia

• Ecolab Switzerland  
• Ecolab (Schweiz) GmbH  
• Kägerstrasse 10  
• CH-4153 Reinach

[www.topclin.com](http://www.topclin.com)

POWERED BY  
**ECOLAB**

# AREE PUBBLICHE: PIANO DIPULIZIA

## SEMPLICITÀ. PULIZIA. EFFICIENZA.

	Articolo	Frequenza				Prodotto <small>Selezionare il prodotto idoneo per la propria attività</small>	Diluizione	Metodo <small>Indossare indumenti protettivi adeguati durante la manipolazione del prodotto</small>
		Dopo l'uso	Ogni turno	Ogni giorno	Ogni settimana			
<b>SUPERFICI</b>	Superfici tra cui: tavoli, sedie, panchine, scrivanie, scaffali, porte degli ascensori e cestini dei rifiuti					<input type="checkbox"/> TOPCLIN Multi Purpose  <input type="checkbox"/> TOPCLIN Surface  <input type="checkbox"/> TOPCLIN Surface HD	4-10 ml per 1 litro d'acqua. Diluizione per flacone spray: 10-20 ml.  5-10 ml per 1 litro d'acqua. Diluizione per flacone spray: 10-20 ml.  4-10 ml per 1 litro d'acqua. Diluizione per flacone spray: 10-20 ml.	1. Preparare la soluzione detergente seguendo le istruzioni 2. Applicare la soluzione sulla superficie attraverso il flacone spray o un secchio 3. Pulire le superfici con un panno 4. Non occorre il risciacquo; lasciare asciugare all'aria
	Finestre, specchi e vetro					<input type="checkbox"/> TOPCLIN Glass	Pronto all'uso	1. Applicare il prodotto direttamente su un panno pulito asciutto o su un panno di carta. 2. Pulire le superfici in vetro e gli specchi dall'alto verso il basso, applicando un movimento circolare sullo sporco ostinato 3. Quando la superficie è asciutta, passare un panno morbido asciutto o un panno di carta
<b>SANITARI</b>	Superfici del bagno tra cui lavandini, rubinetti, esterno del wc					<input type="checkbox"/> TOPCLIN Sanitary / HD	Sanitary: 4-10 ml per 1 litro d'acqua. Diluizione per flacone spray: 20-30 ml.  Sanitary HD - 6-15 ml per 1 litro d'acqua. Diluizione per flacone spray: 10-20 ml.	1. Preparare la soluzione detergente seguendo le istruzioni 2. Posizionare cartelli di pericolo 3. Applicare la soluzione sulla superficie attraverso il flacone spray o un secchio 4. Pulire le superfici e lasciare agire per il tempo previsto 5. Sciacquare con acqua oppure passare un panno umido pulito; lasciare asciugare all'aria
	WC e orinatoi					<input type="checkbox"/> TOPCLIN Sanitary / HD	Non diluito	1. Chiudere il coperchio del water e tirare lo sciacquone 2. Sollevare il coperchio del water e ridurre il livello dell'acqua premendo ripetutamente sull'acqua con lo scovol del water 3. Applicare il prodotto sotto al bordo del water, intorno alla tazza e sotto al livello dell'acqua. 4. Utilizzare lo scovol del water per assicurarsi che tutte le superfici siano coperte e per rimuovere lo sporco; laddove possibile, lasciare lo spazzolone nel water. 5. Lasciare agire per 5 minuti al massimo 6. Tirare lo sciacquone, pulendo water e spazzolone
<b>PAVIMENTI</b>	Pavimenti					<input type="checkbox"/> TOPCLIN Floor  <input type="checkbox"/> TOPCLIN Multi Purpose	5-10 ml per 1 litro d'acqua.  4-10 ml per 1 litro d'acqua. Seguire le istruzioni del produttore della lavasciuga.	1. Diluire il prodotto seguendo le istruzioni 2. Posizionare cartelli di pericolo 3. Spazzare l'area per rimuovere lo sporco ostinato o i residui di sporco 4. Applicare la soluzione al pavimento con un panno, tracciando un 8 con il panno 5. Sciacquare il panno e ripetere la procedura fino alla copertura dell'intera area da pulire 6. Lasciare asciugare all'aria

### ULTERIORI RISORSE



- POSTER SULLE PARETI
- GUIDE SUI PRODOTTI
- SCHEDE DATI DI SICUREZZA



• Sede mondiale  
 • Ecolab Inc.  
 • Ecolab Place,  
 • St. Paul, MN 55102

• Sede europea  
 • Ecolab  
 • Richtstr. 7  
 • CH-8304 Wallisellen

• Ecolab S.r.l.  
 • Via Trento, 26  
 • 20871 Vimercate - MB  
 • Italia

• Ecolab Switzerland  
 • Ecolab (Schweiz) GmbH  
 • Kågenstrasse 10  
 • CH-4153 Reinach

[www.topclin.com](http://www.topclin.com)

POWERED BY  
**ECOLAB**

